TE3004 电气火灾监控设备 **安装使用说明书** (Ver.1.0,2017.12)

深圳市泰和安科技有限公司 TANDA TECHNOLOGY CD., LTD.

前言

电气火灾监控系统是深圳市泰和安科技有限公司为适应工程设计的需要而开发的一套系统。 电气火灾监控系统依据 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》、GB 50116-2013《火灾自动报警 系统设计规范》、GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》、GB 14287-2014《电气火灾监 控系统》标准要求而设计,为室内使用设备。

TE3004 电气火灾监控设备采用壁挂式结构,模块式设计,具有功能强、可靠性高、配置 灵活的特点。系统采用 800×480 TFT 彩色 7 寸液晶屏显示,全汉字操作及提示界面。打印机可 打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。4 回路标准设计,每回路最大 200 个地址点, 具有全面的现场编程能力。

本安装使用说明书应由专人负责,妥善保管,以备日后查用。



[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] TE3004 电气火灾监控设备

目 录

⁶ 一章 概述	3
5二章 TE3004 电气火灾监控设备	3
2.1 特点	3
2.2 技术参数	3
2.3 结构特征	4
2.3.1 外形尺寸	4
2.3.2 按键与指示灯	4
2.3.3 <i>内部结构说明</i>	6
2.3.4 外接端子说明	6
2.3.5 布线要求	7
2.4 安装与调试	7
2.4.1 安装前检查	7
2.4.2 安装方法	8
2.4.3 外部设备检查	8
2.4.4 接线	8
2.4.5 调试	8
2.5 操作说明	8
2.5.1 键盘介绍	8
2.5.2 <i>菜单介绍</i>	13
§三章 常见故障及维修	21
§四章 日常维护及保修	23
§五章 请联系我们	23

第一章 概述

TE3004型电气火灾监控设备(简称监控器)是根据国家标准 GB14287.1-2014《电气火灾 监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》,针对电气火灾进行实时监控的全新系统。当被保 护电气线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气火灾危险参数超过报警设定值时,发出报警 信号、控制信号,并能指示报警部位,实时反应被保护电气线路的工作状态,集中显示,从而 有效避免火灾发生。

TE3004型电气火灾监控系统采用集中供电方式,给现场传感器提供稳定安全的 DC24V 安全电压。系统结构简单、安装方便,工作稳定可靠,适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑。

第二章 TE3004 电气火灾监控设备

2.1 特点

1)图形化全点触操作界面。

Tanda泰和安科技

- 2)实时监测被保护电气线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电气火灾危险参数,并将工作 状态和报警信息传输给消防控制室图形显示装置。
- 3) 通讯总线采用无极性隔离设计,保证系统可靠性。
- 4) 具有重码检测功能。
- 5) 自带四组无源常开外控输出。
- 6) 双路 CAN 联网设计,单机最大支持 64 台子机联网。

2.2 技术参数

- 1) 工作电压: AC220V 50HZ (AC187V~AC242V)
- 2)功 耗: ≤22W
- 3)适配传感器: TE3301 组合式电气火灾监控探测器 TE3300 组合式电气火灾监控探测器

TE3200 测温式电气火灾监控探测器

- 4) 系统容量: 共4个回路, 每回路 200个地址点
- 5)报警输出:两组直控无源开关量输出,两组可编程无源开关量输出

继电器容量: AC250V/2A

DC30V/2A

- 6) 备用电池: 12V/7AH 2节
- 7) 通讯方式:无极性二总线通讯
- 8) 信号传输距离: ≤1000m (NH-RVS 2×1.5mm²)

 $\leq 600 \text{m} (\text{NH-RVS } 2 \times 1.0 \text{mm}^2)$

- 9)供电距离: ≤300m (NH-RVS 2×2.5mm²)
- 10)使用环境:工作温度:-10℃~+55℃ 相对湿度:≤95%RH(不凝露)
- 11) 外形尺寸: 410.0mm×135.0mm×500.0mm(长×宽×高)
- 12) 安装方式: 壁挂安装
- 13) 产品重量:约 14.4kg
- 14) 符合标准: GB 14287.1-2014《电气火灾监控系统 第1部分: 电气火灾监控设备》

2.3 结构特征

2.3.1 外形尺寸

监控器的产品尺寸图如图 2-1 所示(单位 mm)。



2.3.2 按键与指示灯

按键与指示灯如图 2-2 所示,按键功能介绍和指示灯状态说明分别见表 2-1 和表 2-2。



图 2-2 按键与指示灯

表 2-1 按键功	能介绍
-----------	-----

按键	作用					
菜单	进入主菜单界面					
自检	检查监控器的音响部件、指示灯和液晶屏的功能					
消音	消除报警声和故障声					
复位	清除当前全部报警及故障提示,并使所有外控设备复位					
状态	查看前端设备状态列表					

表 2-2 指示灯状态说明

指示灯名称	颜色	灯亮时对应状态说明
主电	绿色	主电正常工作,常亮;否则,灭。
备电	绿色	备电正常工作,常亮;否则,灭。
总报警	红色	被保护线路发生报警时,点亮。
总故障	黄色	监控器或传感器设备功能异常时,点亮。
通讯故障	黄色	监控器与传感器通讯中断时,点亮。
屏蔽	黄色	己进行屏蔽操作时,点亮。
消音	红色	系统提示音被手动消除时,点亮。
系统故障	黄色	系统程序无法正常运行时,点亮。

Tanda泰和安科技

2.3.3 内部结构说明



图 2-3 监控器内部结构说明

2.3.4 外接端子说明

监控器外接端子如图 2-4 所示,接线端口描述见表 2-3。





图 2-4 监控器外接端子

[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] TE3004 电气火灾监控设备

	11.2			
序号	接线端口	端口描述		
1		RS485/RS232 通讯接口 (G 为预留 RS232 时的地		
1	B(R), $A(T)$, G	线端口)		
		CAN1、CAN2通讯接口(当本机作为集中机时,		
2	H1、L1、H2、L2	CAN1用于与子机联网;当本机作为子机时,CAN2		
		用于与集中机联网)		
2		继电器输出接口常闭/常开,"NC1、COM1"默认导		
3	NCI, COMI, NOI	通(常闭),"COM1、NO1"默认断开(常开)		
	COM2、NO2、COM3、NO3、	2 收/ () 由 现 供 耳 按 山 校 口		
4	COM4、NO4	3 路继电器吊开制出按口		
_	Z1+, Z1-, Z2+, Z2-, Z3+,			
5	Z3-、Z4+、Z4-	BUS1、BUS2、BUS3、BUS4 总线接口		
6	LD24V+、LD24V-	24V 辅助电源输出接口(最大输出电流 1A)		
~		电源输入接口,L为火线,N为零线,PE为保护接		
7	L, N, PE	地,外接工作电压: AC220V/50Hz		

表 2-3 接线端子描述

2.3.5 布线要求

1、交流电源线应采用耐压 450V 以上的三芯绝缘线。

2、机壳保护接地线宜用截面积≥4.0 mm²的铜导线,接地电阻应小于4 欧。

3、24V 辅助电源输出线应选用截面积≥2.5 mm² 耐火线缆,需根据负载电流和线径计算线长,保证末端电压大于 DC18V。

4、CAN 通讯线应选用截面积≥1.5 mm² 双绞线,最大线长不超过 1500m。根据通信需要在 CAN 通信终端加上 120 欧姆的匹配电阻。

5、BUS 总线应选用截面积≥1.5 mm²耐火双绞线,最大线长不超过 1000m,保证末端电压大于 DC18V。

2.4 安装与调试

2.4.1 安装前检查

1、根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查,包括:安装使用说明书、保险管、监控器 钥匙等。

2、参照本说明书2.3.3节图2-3中的介绍,检查监控器的内部配置,同时检查各部件之间的 连接关系,如回路驱动板与主板的连接关系、回路驱动板与主电和备电的连接关系等。

3、确认已断开监控器对外的所有连线后,接入AC220V电源,将主、备电源开关拨到"开" 的位置,检查监控器自检过程中液晶屏、指示灯显示是否正常,扬声器是否能发出警报声音;

7

4、用万用表直流档测量辅助电源24V输出(读数应为23V~27V)、总线输出电压值(静态时应为22V~26V,扫描时应为17V~24V)是否正常。

2.4.2 安装方法

监控器采用壁挂式安装,用3个M6的膨胀螺栓,通过位于机箱上部的两个挂孔和下部一个 孔将其固定在牢固的墙壁上,具体安装尺寸详见图2-1。

2.4.3 外部设备检查

1、根据前端设备的技术参数计算出静态电流和该回路的最大负载电流,判断最大负载电流是否超出回路的最大带负载能力。

2、测量总线最远端的静态电压,不应低于18V。

3、在设备安装时,应按1~200的范围对前端设备进行编码,设备编码不能超出指定范围, 同一回路不能有相同编码的设备。

2.4.4 接线

主机及外部设备检查完毕后,请参照2.3.3节中图2-3的介绍,将外部设备与主机进行正确的 连接并设置。

2.4.5 调试

1、开机后,系统默认处于监控模式,在主菜单界面下点击"系统设置"按钮,利用调试密
 码进入"高级设置"里,把监控模式更改为调试模式;

2、在主菜单界面选择"设备信息",通过操作"详细信息"查看总线设备的注册情况是否 和实际情况一致,如发生大面积丢失,应首先检查电源和总线是否存在故障,然后对个别设备 检查,之后重新进行注册检查;

3、参照 2.5.2 节 g 处网络设置部分对监控器进行 CAN 联网设置;

4、参照 2.5.2 节 e 处设备配置部分配置总线设备;

5、可参照 2.5.2 节 f 处联动公式部分编辑联动公式;

6、系统调式结束后,将监控器设置为监控模式,返回。

2.5 操作说明

2.5.1 键盘介绍

TE3004 电气火灾监控器面板上共有 5 个按钮,分别是:"菜单"、"自检"、"消音"、"复位"、"状态"。"菜单"键用于进入主菜单界面;"自检"键用于检测声音、指示灯和屏幕显示等基本功能;"消音"键用于关闭警报声或故障声;"复位"键可复位监控器;"状态"键可查看所连接传感器的设备状态。其它功能均须在菜单中使用,本章 2.5.2 将对菜单的内容及操作进行详细的叙述,请使用者仔细阅读加以掌握。



监控器的开机界面如图2-5所示。



图 2-5 开机界面

若无任何操作且没有供电中断、联动、故障和屏蔽信息,1min 后系统自动退出界面,重新回到系统正常监控显示界面,此时监控器屏幕亮度大幅降低,有一定的省电作用。如图 2-6 所示。

电气火灾监控系统		
	深圳市泰和安科技有限公司	
	系统监控中	
双击屏幕可进入主菜单!		
	2015/11/06	13:45

图 2-6 正常监控显示界面

a、菜单

按下"菜单"按键,进入系统的主菜单界面,如图 2-7 所示,点击屏幕上的图标即可进入 相应的操作界面。



图 2-7 主菜单界面

b、自检

Tanda泰和安科技

通过"自检"按键能够检查监控器的音响器件、面板指示灯和显示器的状态。

按下"自检"按键,将弹出如图 2-8 所示的密码输入界面,输入 I 级或 II 级密码,系统即进入对应的"高级模式"或"管理员模式",两种模式下均可进行"本机自检"和"全网自检","本机自检"检测本台监控器,"全网自检"检测本台监控器及与本台监控器相连的其他监控器,如图 2-9 所示。

该操作需要高级用户权限才能执行!	1	2	3	
请您输入高级用户,或更高级密码!	4	5	6	
	7	8	9	
确定返回	0	退	格	
图 2 8 实现经) 周	一五	2015	5/11/0	06 13:45
图 2-8 密码输入务	う田			
自检				



图 2-9 自检菜单界面

系统进入自检界面后,所有指示灯亮起并伴随屏幕闪烁,自检完之后回到主菜单界面。

注: TE3004电气火灾监控器有三种工作模式,分别为监控模式、高级模式以及管理员模式。 监控模式不需要密码,只能进行查询类和消音的操作,包括"设备信息"、"记录查询"、 "信息查询"等。高级模式需要输入 I 级密码,可进行"自检"、"复位"、"屏蔽"等操作。 管理员模式需输入 II 级密码,可进行"联动设置"、"设备配置"和"高级设置"等操作。监 控器进入高级模式或者管理员模式后,若3min无操作,监控器自动回到监控模式。监控器初始 密码为: I 级: 1234; II 级: 1357。用户可以按需要进行修改。 c、消音

Tanda泰和安科技

按下"消音"按键,可进行"本机消音"、"全网消音"、"指定分机消音"三种操作,如图2-10所示。在报警或故障等情况下,监控器的扬声器会发出相应的警告声。按"消音"键,扬声器中止发出警告,直到监控器检测到新的报警或故障信息。按"复位"键可清除当前的"消音"操作。



图 2-10 消音菜单界面

点击"指定分机消音"将显示分机列表信息,在线一栏中"●"表示分机在线,"O"表示不在线,蓝色底纹表示对象被选中,如图 2-11 所示。选中在线的分机,点击"消音"选项,该分机即消音。

	联网信息									
网络地址	监控器类型	在线	安裝位置							
1号		0								
2号		0								
3号		0								
4号		0								
5号		0								
6号		0								
7号		0								
联网总数 点击列表	联网总数: 1 上翻 下翻 更新 返回									
			2015/11/06 13:45							

图 2-11 指定分机消音

d、复位

在处理完报警或故障后,需对系统进行复位。复位的作用为:

- 1、清除当前的所有报警、故障和动作显示;
- 2、复位所有总线制被监控设备上的状态指示灯;
- 3、清除设备正处于返回的命令;
- 4、清除消音状态。

注:复位不清除屏蔽状态,屏蔽状态可以通过"解除"命令来清除。



复位操作需要在"高级模式"及以上才能进行,按下"复位"按键,可进行"本机复位"、 "全网复位"和"指定分机复位"三种操作,如图 2-12 所示。



图 2-12 复位菜单界面

点击"本机复位"或"全网复位"系统将对本机或全网进行复位处理。点击"指定分机复位", 进入分机列表,选中在线的分机,点击"复位"选项,被指定分机即复位。

e、状态

按下"状态"按键,可进入设备状态界面(也可点击主菜单界面下的"设备状态"菜单进入)。点击回路号对应的选择按钮,可查看所选回路的前端设备状态,如图 2-13 所示。

		反亩仏心					
登录	₹总数: 1	回路号: 1 • 回路屏幕	碐/解除				
地址	设备类型	安装位置	状态				
1-1	剩余电流式		在线				
1-2	测温式		在线				
1-3	测温式		在线				
1-4	测温式		在线				
1-5	剩余电流式	1区1栋1号地址5端口	报警				
1-6	剩余电流式		在线				
1-7	测温式		在线				
1-8	测温式		在线				
该回	该回路登录数: 1 上翻 下翻 屏蔽 返回						
		2015/11/	06 13.45				

图 2-13 设备状态界面

点击在线的前端设备,可查看该设备的详细信息,如图 2-14 所示。



图 2-14 设备详细信息查看

Tanda泰和安科技 [安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] TE3004 电气火灾监控设备

点击"回路屏蔽/解除"按钮,可以屏蔽当前回路连接的所有设备。屏蔽设备后,监控器 不会显示被屏蔽设备后续的供电中断信息和故障信息,也不会发出报警声或故障声。

可通过选择回路号来屏蔽对应回路上的设备,如图 2-15 所示,该操作屏蔽了回路 1 上的所 有设备。回路屏蔽后,再次点击"回路屏蔽/解除"按钮,可以解除该回路的屏蔽状态,也可 以选中单个设备,点击"解除"按钮,来解除该设备的屏蔽状态。

		设备状态			设备状态				
登录		回路号: 1 *	回路 蔽/解除		登录	もしていた 1 しんしょう しんしょ しんしょ	回路号: 1 • 回路局	≩蔽∕解除	
地址	设备类型	安装位置	大 お 米 お お お お お お お お お お お お お お お お お		地址	设备类型	安装位置	状态	
1 - 1	剩余电流式		在线		1-1	剩余电流式		屏蔽	
1-2	测温式		在线		1-2	測温式		屏蔽	
1-3	测温式		在线	_	1-3	测温式		屏蔽	
1-4	测温式		在线		1-4	测温式		屏蔽	
1-5	剩余电流式	1区1栋1号地址5端口	报警		1-5	剩余电流式	1区1栋1号地址5端口	屏蔽	
1-6	剩余电流式		在线		1-6	剩余电流式		屏蔽	
1-7	测温式		在线		1-7	测温式		屏蔽	
1-8	测温式		在线		1-8	測温式		屏蔽	
该回	回路登录数: 1 上都	翻 下翻 屏蔽	返回		该回]路登录数: 1 上書	图 下翻 解除	返回	
		8	2015/11/06 13:45				2015/1	1/06 13:45	

图 2-15 回路屏蔽

点击屏幕下方的"上翻"和"下翻"按钮来实现翻页操作。单击选中需要屏蔽的设备,点击"屏蔽"按钮,可对回路上的单个设备进行屏蔽,如图 2-16 所示。屏蔽设备后,"屏蔽"按钮将切换成"解除"按钮,点击"解除"按钮可消除屏蔽状态。

	设备状态 设备状态										
登录	もしまた 1 しんしょう しょうしょう しんしょう しんしょ しんしょ	回路号: 1 *	回路屏蔽/解除		登录	もしまた 1 しんしょう しょうしょう しんしょう しんしょ しんしょ			号: 1	 回路屏 	蔽/解除
地址	设备类型	安装位置	状态		地址	设备类型		1	安装位置		状态
1-1	剩余电流式		在线		1-1	剩余电流式					在线
1-2	海温式		在线		1-2	测温式					在线
1-3	测温式		在线		1-3	测温式					在线
1-4	测温式		在线	$ \leq > $	1-4	漫温式	-				在线
1-5	剩余电流式	1区1栋1号地址5端口	报警		1=5	剩余电流式	1区1栋	1号地址5缩	in in		屏蔽
1-6	剩余电流式		在线		1-6	剩余电流式					在线
1-7	测温式		在线		1-7	测温式					在线
1-8	测温式		在线		1-8	浅温式					在线
该回]路登录数: 1 上	翻下翻了开蔽	返回		该回]路登录数: 1 _	L翻	下翻	解除		返回
			2015/11/06 13:45					8		2015/11,	/06 13:45

图 2-16 设备屏蔽

2.5.2 菜单介绍

开机后,系统默认为监控状态,此时双击屏幕可以进入主菜单界面,也可以按下键盘上的 "菜单"按键进入主菜单。在主菜单界面下直接点击各个菜单的图标即可进入相应的子菜单项。

a、设备状态

在主菜单界面下点击"设备状态"图标,可进入设备状态界面,界面和操作方法与2.5.1 节 e 处所叙述的"按下状态按键"完全一致,此处不再赘述。

b、记录查询

记录查询里保存的历史信息包括供电中断、联动记录、故障记录和操作记录四项,可切换



查看,每一项的容量大于1000条,若存储的信息超出容量,超出的部分会自动覆盖较早的历 史记录。

在主菜单界面下点击"记录查询"图标可进入记录查询界面,如图 2-17 为"供电中断"的记录信息。



图 2-17 记录查询

点击"打印"按钮可以按需要打印记录信息,如图 2-18 所示。



图 2-18 打印记录信息

c、信息查询

在主菜单界面下点击"信息查询"图标可查看实时信息,包括报警信息、联动信息、故障 信息和屏蔽信息,这些信息可以在屏幕上方的备选栏中切换查看,如图 2-19 所示。屏幕左下方 显示的是当前信息的总数,信息查询的容量为 1000 条,超出不显示(超出部分可进入历史记 录查询)。

报警	警信息 联动信服	息 故障信息	日本 保蔽信息	1		へ ^{菜単}	
1	1区1号楼1号地	」址5端口	首警 345.	6mA 剩余	电流报警	2015/11/06	10:03
	1区1号楼1号地	址4端口	测温式	高温	报警	2015/11/06	10:03
报警	总数: 2	上著	潮 下	翻上	一条 下-	一条	
					2	2015/11/06	13:45

图 2-19 信息查询

当有报警、联动、故障和屏蔽信息时,显示相应信息的界面会自动弹出,且优先显示报警 信息,其他故障信息的显示不影响报警信息的显示,并能通过手动查询。如没有操作,屏幕会 一直显示此类信息,不会回到正常监控的显示界面。同时屏幕下方会显示信息的标识,如图 2-20 所示,图中的标识从左往右分别对应报警信息、联动信息、故障信息和屏蔽信息。若有未读 信息,该类信息的标识会以一定频率闪烁。



d、联网信息

在主菜单界面下点击"联网信息"图标进入联网信息菜单界面。控制器类型一栏显示是已 注册的控制器,在线一栏中"●"表示控制器在线,"〇"表示控制器不在线。点击与本机联 网的分机能查看分机的详细信息,如图 2-21 所示。在"联网信息"界面下无法查看本机信息, 要查看请进入"主菜单"→"设备状态"界面查看。

			联网信息				23号分	·机	
网络地址	监控器类型	在线	萝	吴装位置		设备登录总数:	8	回路数:	1
22号	TE3004	٠		本机		剩余电流式:	3	测温式:	5
23号	TE3004	٠	î.			故障电弧式:	0	其它:	0
24号		0					Ť		Ť
25号		0			~				
26号		0			~				
27号		0							
28号		0							
联网总数 点击列表	处: 1 表查看详细信	息	上翻下翻	更新返回				查看详细信息	返回
				2015/11/06 13:45			6	201	5/11/06 13:45

图 2-21 查看详细网络信息

点击"查看详细信息"按钮,可查看该分机所连接的前端设备的详细信息,如图 2-22 所示。

	23号	分机					设备状态	
设备登录总数:	8	回路数:	1		登录	ŧ总数: 8	回路号: 1 · 回路	屏蔽/解除
剩余电流式;	3	测温式:	5		地址	设备类型	安装位置	状态
故障电弧式:	0	π φ.	0		1-1	剩余电流式		在线
	U	A D	U		1-2	测温式		在线
					1-3	测温式		在线
				~	1-4	测温式	1区1栋1号地址4端口	在线
				\Box	1-5	剩余电流式	1区1栋1号地址5端口	在线
					1-6	剩余电流式	1区1栋1号地址6端口	在线
					1-7	测温式		在线
					1-8	测温式		在线
		全 着详细信息	返回		该回]路登录数: 8 上	:翻 下翻 屏蔽	返回
		2015/11/0	06 13:45				2015/1	1/06 13:45

图 2-22 查看分机所连接设备的详细信息

e、设备信息

在主菜单界面下点击"设备信息"图标可查看前端设备的登录情况,如图 2-23 所示。

[安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书] TE3004 电气火灾监控设备



设备信息					
设备登录总数:	8	回路数:	1		
剩余电流式:	3	测温式:	5		
故障电弧式:	0	其它:	0		
		设备配置	返回		
管理员模式		2	015/11/06 13:45		

图 2-23 设备信息

在"设备信息"菜单下点击"设备配置"按钮,输入管理员密码后进入设备配置界面,如 图 2-24 所示。点击"上一条"或"下一条"可以切换地址号,配置完成后点击"保存"将自动 跳到下一个地址号设置的界面。不同类型的传感器设备配置有所差异,使用前请按需要正确配 置。以组合式电气火灾探测器为例,其设备配置说明如下:

(1)监控器:监控器地址设置成本机地址时,可对本机所连接的传感器进行配置;当设成其他监控器的地址时,可对指定的监控器所连接的传感器进行配置。

- (2) 回路号:可设置为1~10号。
- (3) 地址号: 传感器的地址, 最多输入3位数字。
- (4) 二次码:用于联动,固定输入8位数字,不足8位自动补零。
- (5)剩余电流式阈值: 当探测器检测被保护线路剩余电流超过阈值时发出报警。 可设范围: 10~1000mA。
- (6)测温式阈值: 当探测器检测到被保护位置温度超过阈值发出报警。 可设范围: 45~140℃。
- (7) 设备类型: 使用前请正确配置传感器的设备类型。
- (8) 安装位置: 最多输入 10 个汉字。

177 144						
通理		國值		安装位置		
1	剩余电流式	300 mA				
2	测温式	75 °C				
3	测温式	75 °C				
4	测温式	75 °C	1区1栋1号地址4号	端口		
5	剩余电流式	300 mA	1区1栋1号地址5号;	端口		
6	剩余电流式	300 mA	1区1栋1号地址6号	端口		
7	测温式	75 °C				
8	测温式	75 °C				
其他设备类型 上一条 下一条 保存 返回						
管理员模式 2015/11/06 13:45						

图 2-24 设备配置

Tanda泰和安科技

f、联动设置

在主菜单界面下点击"联动设置"图标,输入管理员密码后进入联动设置界面,可设置控制输出模式、控制输出公式和联动公式,如图 2-25 所示。



图 2-25 联动设置

在联动设置界面下点击"控制输出模式设置"按钮进入继电器输出设置界面,如图 2-26 所示。 用户可以根据需要选择电平输出方式或脉冲输出方式,其中 COM1 和 COM2 为固定输出,即 当被保护线路发生火灾报警时,COM1 或 COM2 端口将有输出; COM3 和 COM4 为联动公式 输出,即满足联动公式时,COM3 或 COM4 端口将有输出。

	继电器输出	
● 电平输出 COM1 : ○ 脉冲输出	● 电平输出 COM3 : ● 脉冲输出	
● 电平输出 COM2 : ○ 脉冲输出	● 电平输出 COM4 : ● 脉冲输出	
脉冲时间: 10	确定	返回
管理员模式		2015/11/06 13:45

图 2-26 继电器输出模式

在联动设置界面下点击"控制输出公式设置"按钮进入控制输出公式配置界面,如图 2-27 所示。



控制输出公式配置					
COM3 控制输出公式	清空	1	2	3	+
		4	5	6	-
输入格式:二次码-设备类型+关联符号		7	8	9	X
关联符号: +或 x与 =结束 例如:00101001-1-055+00101002-3-055	=	0	退格	空格	*
上一条下一条	屏蔽		保存	退出	
管理员模式 2015/11/06 13:45					

图 2-27 控制输出公式配置

控制输出公式的格式为:二次码一通道号一设备类型一关联符号。*号为通配符,表示数字 0~9,仅用于输入二次码,如二次码*****表示 0000000~99999999 之间的所有二次码。 控制输出公式配置模式下各关联符号的代表意义为:+或;×与;=结束。如"00101001-1-113+00101002-3-113="表示二次码为"00101001"的组合式电气火灾探测器第1通道或二次码 为"00101002"的组合式电气火灾探测器第3通道发生报警时,对应的继电器将有输出。

点击"上一条"或"下一条"可以切换 COM3 和 COM4 的控制输出公式。如果不需要使 用某个公式,可以点击"屏蔽"按钮屏蔽这个公式,需要用到这个公式的时候再解除屏蔽就可 以了,解除屏蔽只需再次点击"屏蔽"按钮。

在联动设置界面下点击"联动公式设置"按钮进入控制输出公式配置界面,如图 2-28 所示。



图 2-28 联动公式配置

联动公式的输入格式为:二次码一设备类型一关联符号;输出格式为:二次码一设备类型 一延时时间。联动公式配置模式下各关联符号的代表意义为:+或;×与;=启动;=x停动。延 时时间的上限值为 199,超过这个范围自动存为 199。如 "02201001-1-113=02201006-100-000" 表示二次码为 "02201001"的组合式电气火灾探测器第1端口发生报警时,将立即启动二次码 为 "02201006"的设备。

Tanda泰和安科技

g、系统设置

在主菜单界面下点击"系统设置"图标可进入系统设置界面,在系统设置界面下可进行时间 设置、密码设置、网络设置、屏幕校验以及高级设置,如图 2-29 所示。



图 2-29 系统设置

1、时间设置

时间设置需在高级模式及以上操作,在系统设置界面点击"时间设置"图标进入时间设置界面,此时右边的键盘是灰色的,不能输入任何数据,点击设置按钮,键盘变亮,此时可以对时间日期分别进行设置,如图 2-30 所示。

	1 2 3			1	2	3	
13:45 2015年11月06日	4 5 6 7 8 9	⇔	13:45 2015年11月06日	4	5 8	6	
没置返回	0 退格		设置 返回	0	j	艮格	
高级模式	2015/11/06 13:45		高级模式			2015/1	11/06 13:45

图 2-30 时间设置

2、密码设置

在系统设置界面点击"密码设置"图标进入密码设置界面,可设置 I级密码和 Ⅱ级密码。 分别输入旧密码和两次相同的新密码,按"确定"完成密码设置。监控器初始密码为: I级: 1234; Ⅱ级: 1357。

3、网络设置

网络设置需在管理员模式下操作,在系统设置菜单界面点击"网络设置"图标进入网络设置 界面,可设置 CAN 号、波特率、网络地址、二次码和网络名,如图 2-31 所示。



图 2-31 网络设置

点击 CAN 号和波特率的选择框可以分别设置网络的 CAN 号和波特率, CAN 号有 CAN1 和 CAN2 可选, 波特率有 5Kbps、10Kbps 和 20Kbps 可选。双击网络地址、二次码和网络名的编辑框,可在弹出的键盘界面输入设置信息。网络地址最多能输入 3 位,二次码最多能输入 8 位,网络名最多能输入 16 位。

4、屏幕校验

屏幕校验需在管理员模式下操作,在系统设置菜单下点击"屏幕校验"图标进入屏幕校验界面,屏幕界面分为两个,一个检测屏幕的y值,一个检测屏幕的x值,屏幕尺寸为x*y。在屏幕上点击红点即完成校验,若点击不正确,系统会弹出窗口提示。

5、高级设置

高级设置包括打印设置、系统声音设置、总线登录设置、项目名称编辑和恢复出厂设置。 高级设置需在管理员模式下操作,且每次进入高级设置界面都需输入密码。在系统设置菜单界 面下点击"高级设置"图标,输入 Ⅱ级密码后进入高级设置界面,复选框中的"☑"表示"是", "□"表示"否",如图 2-32 所示。



图 2-32 高级设置

打印设置可以设置是否打印报警、故障、屏蔽、联动和其他的信息,系统声音可以设置是 否消音,总线登录可以设置是否登录。双击项目名称后的编辑框弹出键盘直接输入可以设置项 目名称,项目名称最多能输入16位。

进行恢复出厂设置操作时要慎重,因为该操作会导致许多设置被清除。点击"恢复出厂设置"按钮,弹出询问对话框,点击"确定"即进行恢复出厂设置。恢复默认的设置有:密码设置、系统类型、编辑的前端产品数据及类型、位置部件设置、网络地址和网络名、项目名称、时间、联动公式、系统设置、屏幕校验等。

要保存已修改的高级设置,只需点击"返回",在弹出的询问对话框中点击"确定"即可。

6、帮助

帮助菜单下列举了监控器使用时可能出现的一些问题和解决方法,如果在使用本监控器时 出现问题,可查看帮助菜单。在主菜单界面点击帮助菜单进入帮助手册,在目录中选中要查看 的帮助信息,双击目录列表即可查看,如图 2-33 所示。

帮助手册		帮助手册
目录	1	监控器出现死机或程序不能正常运行时
1. 监控器出现死机或程序不能正常运行时,如何处理	请先关机,摘掉负	载线,并检查负载线是否正常。过几分钟后再重新开机,
2. 监控器重复开机,如何处理	再检查面板的按键	是否都正常。
3. 开机无显示,如何检查		
4. 总线回路无输出, 如何处理		
5. 不能登录	~	
6. 已登录但不报故障		
7. 已登录和启动但不报反馈		
上一条 下一条 返		返回
2015/11/06	45	2015/10/06 13:45

图 2-33 帮助

第三章 常见故障及维修

1、监控器出现死机或程序不能正常运行时

请先关机,摘掉负载线,并检查负载线是否正常。过几分种后再重新开机,再检查面板的 按键是否都正常。

2、监控器重复开机,如何处理

关机后,摘掉负载线,并检查负载线是否正常。检查电路板排线有没有出现松动或接触不良。

3、开机无显示,如何检查

检查各种排线插头与插座是否因运输而接触不良,查看保险丝是否熔断,检查电源输出是 否正常。

4、总线回路无输出,如何处理

先将总线回路线摘掉,测量外线是否短路,再检查总线驱动板是否损坏。

Tanda泰和安科技

5、不能登录

(1) 所有前端设备不能登录:

除了没有电压、地址码错、错把 24V 当成总线的情况外,还有就是总线上的负载过轻,且 仅有的几个点都接在线路末端,尽量避免出现以上几种情况。因为在这些情况下,总线超过 300 米时就容易点不上名。

(2) 全部模块没有登录:

请先检查模块的总线端子上有没有电压,是否编码错误,地址码是否超出了监控器的最大 点数,还有可能就是总线和 24V 线接错了位置。用万用表测量总线电压,显示的电压值总在跳 动,测量 24V 电压则是很稳定的。

(3) 个别前端设备没有登录上,可能有以下几种情况:

1)连接前端设备的总线断开。此时用万用表测量底座总线电压为零,检查总线。

2) 设备与底座接触不良。

3) 设备的编号有重复号(重复号报故障)或超出监控器的有效范围,应重新编号。

6、已登录但不报故障

拧下前端设备或断开连接设备的总线,前端设备不报故障,可能原因如下:

- (1) 该设备编号已被屏蔽。
- (2) 监控器失控, 应交专业维修人员修理。

7、已登录和启动但不报反馈

- (1) 设备在启动状态下不报反馈,首先检查相应的设备是否处在屏蔽状态。
- (2)检查反馈线是否接正确。
- (3) 如果还是不报反馈,应请专业维修人员修理。
- 8、误启动
 - (1)设备在监控器没有启动命令发出时自主启动,首先检测 24V 电输入和输出是否正常。
 - (2)检查是否有断线和接触不良。
- 9、备电故障报警
 - (1)检查电池是否损坏;
 - (2) 电池端子是否接触良好;
 - (3) 电池端子接法是否正确(黑色端子应接负极,红色端子应接正极);
 - (4) 备电保险丝是否损坏。



第四章 日常维护及保修

1、操作人员经培训考试合格后方可上岗,非本岗人员不得擅自操作或按动各种按钮开关。

2、接线或更改接线,插拔各种连接件等操作均必须在断电情况下进行。

3、每一个月左右应进行一次放电操作,切断主电,以备电工作若干小时后再打开主电。

4、存储环境应保持通风、干燥,切忌露天存放。

Tanda泰和安科技

5、本监控器使用 12V/12AH 密封铅电池,建议每隔 3 年更换一次,不能使用非充电电池或非 封闭铅电池。

6、自购买之日起,本公司对产品实行 12 个月的保修。如在保修期内发现产品有问题(用户方面造成的原因除外),本公司将免费维修。

第五章 请联系我们

感谢您选购我公司产品,本产品按国家有关法律法规质保,产品如在保质期内出现故障, 或者在产品安装、使用过程中如有任何问题,请您及时与我们联系,我们将竭诚为您提供及 时、优质的服务!



地址:深圳市光明新区凤新路新健兴科技工业园A1栋 电话:0755-33699550 传真:0755-33699815 网址:www.tandatech.com

全国统一服务热线 400-678-1993

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书; 请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。